

Handleiding popcornmachine

LET OP:

- **GEEN ZOUT IN DE POPCORN MACHINE GEBRUIKEN DIT TAST DE VERF AAN.**
- **SUIKER IS VERBODEN DIT VEROORZAAKT GROTE SCHADE AAN DE MACHINE**

Stap 1	VOORVERWARMEN 1. Zet de schakelaar "HEAT" aan om de ketel voor te verwarmen. 2. Zet de schakelaar "WARMING/LIGHTING" aan om: - de ijzeren warmhoudbodem te verwarmen, en - het lampje in te schakelen. LET OP: De ketel en bodemplaat worden erg heet!	
Stap 2	POPCORN MAKEN 1. Giet een klein laagje olie in de ketel. De hele bodem moet bedekt zijn, anders kan de popcorn verbranden. 2. Voeg de maïs toe (een laagje tot de bodem bedekt is). 3. Zet de schakelaar "TURN" aan → het pennenetje in de ketel begint te draaien. 4. Na ca. 2 minuten begint de maïs te poppen. Het deksel komt omhoog en de popcorn valt in de bak. 5. Wacht nog ca. 1 minuut tot het poppen bijna stopt (u hoort nog nauwelijks gepof).	
Stap 3	LEEGMAKEN VAN DE KETEL 1. Gebruik het linker handvat om het dekseltje van de ketel omhoog te schuiven. Het deksel blijft met een magneet aan het plafond hangen. 2. Gebruik het rechter handvat om de ketel te kantelen en de popcorn in de bak te laten vallen. 3. Eventuele restjes kunt u voorzichtig met een houten pollepel verwijderen. 4. Zet de ketel weer terug in horizontale stand en zorg dat de haken van de rechterhendel goed vastklikken. → ☐ Herhaal stap 2 en 3 voor de volgende lading.	
Stap 4	NA GEBRUIK WAARSCHUWING! Als u klaar bent met popcorn maken: zet de schakelaar "HEAT" UIT.	

Stap 5	RETOURNEREN De machine moet zonder popcornresten worden ingeleverd. Wij reinigen de machine op onze eigen locatie.	
--------	--	--

🎪 Eet smakkelijk!! 🎪

