

GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERSPINMACHINE

Lees deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik.



Waarschuwing

- **Gebruik alleen de speciaal verstrekte suiker voor suikerspinapparaten!!**
- **Schade door het gebruik van verkeerde suiker wordt verhaald op de huurder.**

Voorbereiding

- Plaats het motorblok op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Plaats de grote ronde spinbak over het motorblok en maak deze vast.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Inschakelen

- Doe de machine aan met de AAN/UIT knop.
- Draai aan de temperatuurknop. De wijzer van de voltagemeter moet ongeveer op 195 volt staan op het scherm.
- De machine begint te draaien. Na enkele minuten is de spinkop warm om de suikerspin te produceren.

Suikerspin maken

- Zet het apparaat uit en pak het suikerspinschepje. Vul de kop van de machine tot maximaal 1cm onder de rand met suiker en doe het apparaat weer aan. Na een aantal seconden zal de machine suikerspin produceren.
- Pak een bevochtigd stokje.
- Verzamel de suikerdraden door met de klok mee door de bak te gaan en draai tevens het stokje rond in uw hand terwijl u een gelijkmatige laag opbouwt.

Problemen

- Er komen geen suikerspin-draden, maar korrels suiker uit het apparaat:
 - De temperatuur van de spinkop staat te hoog. Verlaag deze beetje bij beetje met de draaiknop. De voltage zal wat afnemen.
- Het duurt zeer lang voordat er suikerspin uit de spinkom komt:
 - De temperatuur van de spinkop staat te laag. Verhoog het beetje bij beetje met de draaiknop. De wattage zal wat oplopen

Na gebruik

- Laat de spinkop leeg draaien zodat er geen suiker meer tussen het verwarmingselement achterblijft.
- Restanten suiker kunnen bij opnieuw verwarmen verbranden en rook veroorzaken.
- Schraap de spinbak regelmatig leeg en verwijder afvalsuiker.

Reiniging

- Spoel de spinbak en kap af onder de kraan met warm water.
- Gebruik nooit water in de spinkop van de machine.
- De spinkop zullen wij op onze locatie reinigen